

さくいん

## アルファベット

### A

AM→ラジオ ..... 114

#### AUX

接続する・つなぐ ..... 165

設定する ..... 166

### B

#### B-CASカード

挿入／取り出し（挿入／取り出し方法） .... 152

挿入口（挿入口の位置） ..... 152

BeatJam ..... 132

#### Bluetooth（オーディオ）

きく ..... 143

初期登録 ..... 142

設定する ..... 144

#### Bluetooth（携帯電話）

初期登録 ..... 37

接続する ..... 197

### C

#### CD

再生する・きく ..... 118

選曲する ..... 121

録音する ..... 122

録音の設定 ..... 123

### D

#### DVDビデオ

後席で再生・見る ..... 173

再生する・見る ..... 146

設定する ..... 148

操作する・使う ..... 148

### E

#### ETC

音声案内の設定をする ..... 253

設置口（ETCカードの挿入位置） .... 251

挿入／取り出し（挿入／取り出し方法） .... 252

認識・設定 ..... 253

### F

FM→ラジオをきく ..... 114

FM多重情報を見る ..... 102

### G

GPS情報を見る ..... 100

#### Gracenote

Gracenoteについて ..... 311

### H

HDD地図データについて ..... 296

### I

#### iPod

再生する・きく ..... 134

### M

#### MP3/WMA/AAC

再生・きく ..... 118

再生の設定をする（再生順を変える） .... 121

選曲する ..... 121

#### Music Box

曲の順番を入れ替える ..... 126

再生する・きく ..... 125

再生の設定をする（再生順を変える） .... 126

設定する ..... 132

選曲する ..... 125

### U

#### USB

映像を見る ..... 138

音楽をきく ..... 138

後席で再生・きく ..... 173

タイトル情報を取得する ..... 128

地図更新をする ..... 83

登録地情報を保存する ..... 76

## V

## VICS

設定をする ..... 106

VIDEO-CD→DVD ..... 146

## かな

## あ

アイコン（施設） ..... 44

あいさつ・安全運転音声の設定 ..... 99

明るさを調整する ... 36, 148, 162, 166, 175

アラウンドビューモニター

設定をする ..... 241

駐車ガイド ..... 241

補助ソナー機能 ..... 240

ワイドビュー画面 ..... 238

## い

一般（道路）優先 ..... 56, 71

一方通行マーク ..... 45

## う

迂回する ..... 72

## え

エコスコア ..... 181

エコドライブ機能を設定する ..... 100

## お

オーディオ

AUX（外部機器） ..... 165

Bluetoothオーディオ ..... 142

CD ..... 118

DVD（VIDEO-CD） ..... 146

iPod ..... 134

MP3/WMA/AAC ..... 118

ON/OFF ..... 112

USBメモリ ..... 137

オーディオをきく ..... 112

音質を調整する ..... 113

音量・ボリューム調整をする ..... 112

交通情報 ..... 116

設定をする ..... 113

地上デジタルテレビ ..... 152

ミュージックボックス ..... 122

ラジオ ..... 114

オートプリセット ..... 116, 155, 172

オートプレイ ..... 208

オペレータ ..... 204

おまかせ再生（カーウイングス） ..... 212

音声操作

基本的な操作 ..... 220

声を登録する ..... 226

コマンドリストを表示する ..... 229

使い方を確認する ..... 228

電話をかける ..... 223

場所を探す ..... 222

音量調整をする

電話 ..... 192

音量を調整をする

オーディオ ..... 112

音声ガイド ..... 34

## か

カーウイングス

オペレータを活用する ..... 204

おまかせ再生 ..... 212

ここの車メール ..... 212

最速ルート探索 ..... 206

渋滞情報ダウンロード ..... 211

情報チャンネル ..... 208

設定をする ..... 214

メール ..... 212

## ガイド

ガイド音声ON/OFF .....	34
ガイド音量 .....	34
合流ガイド .....	96
小学校付近での安全運転ガイド .....	96
中止／再開する .....	72
出会い頭・一時停止・信号機の注意ガイド.....	97
踏み切りガイド .....	96

## ガイド画面

ガイド画面を変更する .....	64
交差点拡大図 .....	60
交差点リスト .....	61

## 回避エリア .....

## 回避エリアを通らない .....

## 外部機器→AUX.....

## 学習ルート .....

## 拡大図設定 .....

## カメラシステム

アラウンドビューモニター .....	237
バックビューモニター .....	233
フロントサイドビューモニター .....	247

## 画面

2画面の設定 .....	41
明るさを調整する .....	36
画面表示をON/OFFする .....	35
コントラストを調整する .....	36
メニュー画面の見かた .....	31

## き

## キーボード

文字／数字キーボード .....	21
------------------	----

## 記号

施設アイコン（マーク）の表示／消す .....	44
地上デジタル放送アイコン .....	164
地図上の記号 .....	28

## 軌跡

消す .....	87
----------	----

地図上に表示する .....	87
登録する .....	86
編集する .....	87

## 曲

曲送り・曲戻し・選曲をする .....	112
曲情報を編集する .....	131
タイトル情報を取得する .....	127
録音する .....	122
距離優先 .....	56

## け

## 携帯電話

Bluetooth携帯電話の登録 .....	197
音量を調整をする .....	192
携帯電話の接続をする .....	37
電話帳（メモリ）を登録する .....	195
電話帳を利用してかける .....	190
電話を受ける .....	191
電話をかける .....	187

## 経由地

追加する .....	57, 68
------------	--------

## 消す

VICS表示 .....	106
行き先 .....	65
画面表示 .....	35
施設アイコン（マーク） .....	44
走行軌跡 .....	87
登録地 .....	76
目的地 .....	65
目的地の履歴 .....	85

## 現在地

修正する .....	94
周辺施設を探す .....	51
探索結果画面（ルート） .....	55
地図更新をする .....	82
地名を見る .....	26
登録する .....	73

表示する .....	23	コントラストを調整する....	36, 162, 166, 175, 232
マップメニュー .....	24	コントロールパネル .....	14, 17
ルートを編集する .....	67		
<b>こ</b>		<b>さ</b>	
交差点		サービスエリア情報→ハイウェイ情報 ....	95
交差点ガイドの設定 .....	64	細街路（主要市区町村道路）探索エリア ....	295
交差点拡大図 .....	60	最近の行き先を消去する .....	88
交差点リスト .....	61	最新交通情報を見る .....	211
更新		再生する	
地図 .....	78	Bluetoothオーディオ .....	143
後席オーディオ		CD .....	118
DVD/USBを見る .....	173	DVD .....	146
画質調整 .....	175	iPod .....	135
ディスプレイの操作 .....	170	USBメモリ .....	138
テレビを見る .....	171	ミュージックボックス .....	125
ヘッドフォンの使い方 .....	169	再生モードを切り替える	
リモコンの使い方 .....	167	CD .....	121
高速道路情報を見る→ハイウェイ情報を見る .....	62, 95	DVD .....	148
交通事故多発地点 .....	45	ミュージックボックス .....	127
交通情報		最速ルート探索	
カーウイングスで交通情報を取得する....	211	最速のルートを探索する .....	57, 206
交通情報をきく .....	116	最速ルート探索を設定する .....	70, 206
統計交通情報 .....	70, 103	自動ダウンロードの設定 .....	70, 206
リアルタイム交通情報 .....	70, 211	再探索 .....	71
項目を選ぶ（メニュー項目） .....	20, 31	探す	
ここでず車メール .....	212	現在地の周辺にある施設 .....	51
50音から（場所を探す） .....	49	施設ジャンルから .....	52
故障かな？と考える前に		自宅 .....	33, 48
オーディオ関係 .....	263	住所から .....	49
カーウイングス関係 .....	278	地図から .....	51
カメラシステム関係 .....	280	電話番号から .....	50
ナビゲーション関係 .....	257	名称から .....	49
ハンズフリーフォン関係 .....	275	目的地 .....	47
この街ガイド .....	211	履歴から .....	49
コマンドリスト（音声操作）を表示する....	229	るるぶ情報から .....	53
		削除する	
		文字／数字を削除する .....	22

## し

時間規制道路 .....	70
施設	
現在地の周辺施設を探す .....	51
施設ジャンルから探す .....	52
施設情報を見る .....	45
周辺施設から .....	51
施設アイコン（マーク）を表示する .....	44
自宅	
自宅へ帰る .....	48
消去する .....	76
登録する .....	33
自動接続（カーウイングス）	
時間を設定する .....	206
チャンネルを設定する .....	214
車載機の IDを表示する .....	215
車両情報	
エコスコア .....	181
燃費情報 .....	178
メンテナンス情報 .....	180
車両設定 .....	184
ジャンル名で検索する .....	52
住所から検索する .....	49
渋滞確認画面（渋滞情報を見る） .....	63
渋滞情報ダウンロード .....	211
周辺施設	
現在地の周辺施設を探す .....	51
周辺施設を探す .....	24
縮尺を変える .....	24
受信	
VICS情報を受信するには .....	300
メールを受信する .....	213
受信メールをすべて消去する .....	215
消去する	
軌跡 .....	87
最近の行き先 .....	88

受信メール .....	215
電話番号 .....	196
登録地 .....	76
登録地やルート .....	88
発着信履歴 .....	196
ハンズフリー電話帳のメモリ .....	196
目的地 .....	65
目的地の履歴 .....	88
ルート .....	92
情報チャンネル .....	208
情報を見る	
SA/PA駐車場空き情報 .....	104
VICS情報 .....	101
交通障害・規制情報 .....	105
駐車場空き情報 .....	104
燃費情報 .....	178
ショートカットメニュー .....	85
初期状態にする .....	99
初期設定をする	
Bluetooth 携帯電話機 .....	37
Bluetoothオーディオ機器 .....	142
進行方向を上にする .....	41
シンプルメニュー .....	33

## す

スイッチ	
コントロールパネル .....	17
コントロールパネル .....	14
ステアリングスイッチ .....	17
ステアリングスイッチ .....	14
数字の入力／削除 .....	21
ズーム .....	24
スクロール	
地図スクロール .....	22
地点情報表示 .....	94
ルートスクロール .....	66
スタンダードビューの設定 .....	41

## せ

## 接続

AUX（外部機器）を接続する .....	165
Bluetooth接続する（ハンズフリー） .....	37
iPodを接続する .....	134
USBメモリを接続する .....	138
オペレータに接続する .....	204
カーウイングスの自動接続時間 .....	206
携帯電話機を接続する .....	37

## 接続位置

USBメモリ .....	137
前回出発地を消去する .....	85
全国地図更新 .....	80

## そ

走行軌跡→軌跡 .....	86
操作音の調整 .....	34
操作ガイド .....	31
操作画面	

AUX .....	165
CD .....	119
DVDビデオ .....	147
iPod .....	135
MP3/WMA/AAC .....	120
USBメモリ .....	139
アラウンドビューモニター .....	237
駐車ガイド .....	241
テレビ .....	153
テレビ番組表 .....	157
電話 .....	187
ミュージックボックス .....	125
ラジオ .....	114
ワイドビュー画面 .....	238

操作スイッチとマイクの位置 .....	186
挿入口	

AUX .....	165
B-CASカード .....	152

ETC .....	251
USBメモリ .....	138
携帯電話通信ケーブル .....	37
ソナー機能 .....	240

## た

## タイトル情報

USBメモリを使用して取得 .....	128
携帯電話を使用して取得 .....	128
自動取得について .....	309
手動でハードディスクから取得 .....	130

タッチパネルの基本操作 .....	20
探索条件を設定する .....	69
短縮ダイヤルを登録／編集する .....	194

## ち

地上デジタルテレビ .....	152
地図	

VICS地図記号を表示する／消す ....	106
画面の見かた .....	26
施設アイコンを表示／非表示 .....	44
縮尺を変える .....	24
地図更新 .....	78
地図上の記号 .....	6
地図データのバージョンを見る .....	183
地図のビューを変える .....	41
地図の向きを変える .....	41
地図表示を設定する .....	89
地図を動かして登録する .....	73
地図を動かして目的地を探す .....	51
地図を動かす .....	22
文字の大きさを変える .....	42

## チャンネル

テレビ受信チャンネルを設定する ....	155
テレビチャンネル設定 .....	155
テレビチャンネルを選ぶ .....	154
テレビチャンネルを登録する （プリセット） .....	155

駐車ガイド (アラウンドビューモニター) ....	237
調整する	
音質 .....	113
音量 .....	34, 112, 169, 192
画質 .....	34, 160, 162, 232
後席ディスプレイの画質 .....	175
つ	
追加する	
経由地を追加する .....	57, 68
目的地を追加する .....	57, 68
ルートに追加する .....	24, 55, 209
通信ケーブルで接続する .....	37
使い方ガイドを表示する (音声操作) ....	228
て	
ディスプレイ	
基本操作 .....	20
後席ディスプレイの操作 .....	170
データ通信を設定する .....	198
テナント情報 .....	45
テレビ .....	152
アイコン一覧 .....	164
後席でテレビを見る .....	171
設定をする .....	160
テレビを見る .....	152
放送を切り替える .....	156
電池を交換する	
ヘッドフォン .....	170
リモコン .....	168
電話→携帯電話	
電話機を接続する・つなぐ .....	37
電話機を選択する・選ぶ .....	196
電話帳	
携帯電話の電話帳 (メモリ) を登録する ....	195
携帯電話の電話帳を利用してかける ....	190
登録する .....	194

電話番号	
消去する .....	196
登録する .....	194
目的地を探す .....	50

## と

冬季通行止め .....	70
統計交通情報を使う .....	70
到着予想時間の表示切替 .....	91
到着予想時刻の設定 .....	91
登録軌跡を一括消去する .....	88
登録したルートを編集する .....	92
登録してある番号にかける .....	190
登録する	

自宅を登録する .....	33
チャンネルを登録する (プリセット) ....	172
電話番号を登録する .....	194
場所を登録する .....	73
ルートを登録する .....	92

## 登録地

一括消去する .....	88
消去する .....	76
情報を取り出す／取り込む .....	76
登録地から場所を探す .....	48
並べ替えをする .....	86
編集する .....	74

登録ルートを一括消去する .....	88
--------------------	----

## 登録をする

軌跡 .....	86
ルート .....	92

時計を設定する .....	183
---------------	-----

トップビュー .....	238
--------------	-----

## 取り出す

B-CASカード .....	152
CD .....	118
DVD .....	146



<b>な</b>	
ナビソフトウェアバージョン情報 .....	183
名前（名称）で検索する .....	49
並べ替え	
登録地の並べ替え .....	86
<b>に</b>	
入力	
文字／数字 .....	21
<b>ね</b>	
燃費情報を見る .....	178
<b>は</b>	
パーキングエリア情報→ハイウェイ情報 ....	62
バージョン情報の確認 .....	183
バードビューの設定 .....	41
ハイウェイ情報 .....	95
ハイウェイ情報画面 .....	62
ハイウェイモードを設定する .....	64
場所を探して登録する .....	73
場所を探す .....	47
施設ジャンルから .....	52
自宅へ帰る .....	48
住所から .....	49
周辺施設から .....	51
電話番号から .....	50
登録地から .....	48
名称・5音から .....	49
履歴から .....	49
パスキー .....	37, 142, 145, 198
バックビューモニター .....	233
発信／着信履歴からかける .....	189
発信履歴を消去する .....	196
早送り／早戻しをする .....	112, 139, 148
番組表 .....	157

## 番号

番号を入力して電話する .....	188
<b>ハンズフリー電話</b>	
Bluetooth携帯電話の登録 .....	197
接続する .....	37
電話機を選択する .....	196
電話帳を登録する .....	195
電話番号を消去する .....	196
電話番号を登録する .....	194
電話を受ける .....	191
電話をかける .....	187

## ひ

ビックス→VICS .....	101
<b>表示</b>	
VICS .....	101
アイコン（施設マーク） .....	44
明るさ .... 36, 148, 162, 166, 175, 232	
画面の表示を消す .....	35
画面の表示を復帰する .....	35
施設マークを表示する／消す .....	44
地図表示を設定する .....	41
テレビ画面を表示する .....	153
目的地を表示する .....	65
表示線（カメラ）の見かた .....	233

## ふ

フェリー航路を使う .....	70
<b>復帰する</b>	
画面の表示を復帰する .....	34
プリセット→チャンネル .... 115, 155, 172	
Bluetooth→Bluetooth .....	142
プレイモード .....	121, 127, 143, 148
プローブ情報 .....	101, 107
フロントサイドビューモニター .....	247
フロントビュー .....	238

## へ

ヘッドフォンの使い方 ..... 169

変更（編集）する

曲情報を編集する ..... 131

登録地の名称を変更する ..... 74

ルートの探索条件を変更する .... 68, 70

ルートを変更（編集）する ..... 67

## ほ

方面看板 ..... 91

ボリューム ..... 34, 112, 169, 192

## ま

マイク ..... 186

前の画面に戻る ..... 20

マップメニューを使う

現在地 ..... 24

地図を動かした時 ..... 24

## み

ミュージックボックス

再生の設定をする（再生順を変える） .... 126

設定する ..... 132

選曲する ..... 125

## め

名称を入力して目的地を探す ..... 49

メール（カーウイングス）

アドレス帳 ..... 215

アドレス帳を一括で消去する ..... 215

受信する ..... 213

返信する ..... 213

メニュー

ショートカットメニュー ..... 85

シンプルメニュー ..... 33

設定メニュー画面の見かた ..... 31

通常メニュー ..... 31

テレビメニュー ..... 154

マップメニューを使う ..... 24

メニューカラーを設定する ..... 36

## も

目的地

位置の確認・修正 ..... 65

探す ..... 47

消去する ..... 65

情報を見る ..... 59

追加する ..... 57

目的地までのルート ..... 66

履歴から ..... 49

文字／数字

削除 ..... 22

入力 ..... 21

モニター

アラウンドビューモニター ..... 237

バックビューモニター ..... 233

フロントサイドビューモニター .... 247

## ゆ

優先道路を変更する ..... 69

有料回避ルート ..... 56

有料道路の区間を指定する ..... 68

有料優先 ..... 56, 71

## よ

読み上げ（オートプレイ） ..... 208

## ら

ラジオ

交通情報 ..... 116

放送局を選ぶ・登録する ..... 115

ランダム再生→プレイモード .... 121, 127

## り

リアルタイム交通情報を考慮 ..... 70

リアルタイム地図更新

周辺地図更新 ..... 82

都道府県地図更新 .....	83
リダイヤル	
発信／着信履歴からかける .....	189
発信履歴を消去する .....	196
履歴 .....	189
リピート再生→プレイモード .....	121, 127
リモコン .....	167
料金ガイド .....	89
料金考慮探索 .....	56, 71
履歴から場所を探す .....	49
履歴から目的地を探す .....	49
履歴消去 .....	88

## る

### ルート

選ぶ .....	56
確認する .....	66
再探索する .....	71
設定する .....	55
探索条件を変更する .....	68, 70
登録する .....	92
変更する .....	57, 71
編集する .....	71
他のルートを選ぶ .....	56
優先するルート .....	56, 69

### ルートガイド

ルートガイド画面の設定 .....	64
ルートガイド中の地図画面の見かた .....	60
ルートガイドを開始する前に .....	55
ルートガイドを設定する .....	55
ルートガイドを中止／再開する .....	72

ルートシミュレーション .....	66
ルート情報 .....	66
ルートスクロール .....	66
ルート探索結果画面 .....	55
るるぶ施設ジャンル一覧 .....	299
るるぶ情報から探す .....	53

## れ

レーンガイド .....	60, 61, 89
--------------	------------

## ろ

ロータリーマップ .....	46
録音の設定 .....	123

MEMO

カーウイングスに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

### **カーウイングスお客さまセンター**

**0120-981-523**

受付時間：9:00～17:00（年末年始を除く）

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

### **お客さま相談室**

**0120-315-232**

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ（<http://www.nissan.co.jp>）にて掲載しています。

### **日産自動車株式会社**

**〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号**

本ナビゲーションシステムは、日産自動車株式会社向けに、クラリオン株式会社が開発・製造しています。

お問い合わせは、「日産自動車株式会社 お客さま相談室」へお願いいたします。